


Пила дисковая (слазером) "ЭНЕРГОПРОМ Home Master" ДП-185/1600



№	Название	Артикул	№	Название	Артикул
1	Корпус двигателя для ДП-185-1600	ДПСAR-1-185-1600	27	Подшипник вала редтора для ДП-185-1600	ДПСAR-27-185-1600
2	Крышка электродвигателя наружная для ДП-185-1600	ДПСAR-2-185-1600	28	Штифт вала редуктора для ДП-185-1600	Б/Н
3	Винт наружной крышки электродвигателя для ДП-185-1600	Б/Н	29	Вал редуктора для ДП-185-1600	ДПСAR-29-185-1600
4	Подшипник электродвигателя для ДП-185-1600	ДПСAR-4-185-1600	30	Корпус подшипника вала редуктора для ДП-185-1600	Б/Н
5	Щетка угольная для ДП-185-1600	ДПСAR-5-185-1600	31	Болт крепления корпуса подшипника вала редуктора для ДП-185-1600	Б/Н
6	Клемма угольной щетки для ДП-185-1600	Б/Н	32	Сальник для ДП-185-1600	Б/Н
7	Якорь в сборе с крыльчатко для ДП-185-1600	ДПСAR-7-185-1600	33	Стопорное кольцо для ДП-185-1600	Б/Н
8	Статор для ДП-185-1600	ДПСAR-8-185-1600	34	Фланец крепления лезвия(внутренний) для ДП-185-1600	Б/Н
9	Винт для ДП-185-1600	Б/Н	35	Лезвие для ДП-185-1600	ДПСAR-35-185-1600
10	Диафрагма для ДП-185-1600	Б/Н	36	Фланец крепления лезвия(внешний) для ДП-185-1600	Б/Н
11	Корпус рукоятки(левая) для ДП-185-1600	ДПСAR-11-185-1600	37	Болт крепления лезвия для ДП-185-1600	Б/Н
12	Помехоподавляющий конденсатор для ДП-185-1600	ДПСAR-12-185-1600	38	Корпус редуктора для ДП-185-1600	ДПСAR-38-185-1600
13	Выключатель для ДП-185-1600	ДПСAR-13-185-1600	39	Винт крепления корпуса редуктора для ДП-185-1600	Б/Н
14	Фиксатор кабеля для ДП-185-1600	Б/Н	40	Вал для ДП-185-1600	ДПСAR-40-185-1600
15	Винт для ДП-185-1600	Б/Н	41	Рычаг регулировки нижнего кожуха для ДП-185-1600	ДПСAR-41-185-1600
16	Кабель для ДП-185-1600	Б/Н	42	Барашковый винт для ДП-185-1600	Б/Н
17	Наконечник кабеля для ДП-185-1600	Б/Н	43	Винт для ДП-185-1600	Б/Н
18	Корпус рукоятки(правая) для ДП-185-1600	ДПСAR-18-185-1600	44	Нижний кожух для ДП-185-1600	ДПСAR-44-185-1600
19	Винт крепления корпуса рукоятки для ДП-185-1600	Б/Н	45	Кнопка-фиксатор шпинделя для ДП-185-1600	Б/Н
20	Подшипник для ДП-185-1600	ДПСAR-20-185-1600	46	Ось углового кронштейна для ДП-185-1600	Б/Н
21	Кожух неподвижный защитный лезвия для ДП-185-1600	ДПСAR-21-185-1600	47	Кронштейн угловой для циркулярной пилы для ДП-185-1600	Б/Н
22	Винт крепления кожуха защитного для ДП-185-1600	Б/Н	48	Винт для ДП-185-1600	Б/Н

23	Втулка для ДП-185-1600	Б/Н	49	Направляющая для ДП-185-1600	Б/Н
24	Буфер для ДП-185-1600	Б/Н	50	Винт для ДП-185-1600	Б/Н
25	Винт буфера для ДП-185-1600	Б/Н	51	Винт для ДП-185-1600	Б/Н
26	Шестерня вала редуктора для ДП-185-1600	ДПСAR-26-185-1600	52	Плита основания для ДП-185-1600	ДПСAR-52-185-1600