



Перфоратор РВН26-С2 МАСТЕР (3-реж. горизонт, 1000Вт. 3,2дж.SDS+ пласт.кейс, макс диам.бура 26мм)



Технические характеристики

3082 ☐


1

Купить

Схема 1

Категории товаров


- Аккумуляторные батареи шуруповертов
- Бензотехника
- Бетоносмесители
- Генераторы
- Зарядные и пуско-зарядные устройства
- Измерительные инструменты
- Компрессоры
- Многофункциональные инструменты
- Насосное оборудование
- Паяльники для плавки труб
- Садовая техника
- Сварочные аппараты
- Строительное оборудование
- Тепловое оборудование
- Электроинструмент



РВН26-С2// Пыльник
 РВН26-С2/2 Шайба
 РВН26-С2/3 Кольцо
 РВН26-С2/4 Шайба
 РВН26-С2/5 Кольцо
 РВН26-С2/6 Гильза защитная
 РВН26-С2/7 Шайба упорная
 РВН26-С2/8 Шарик
 РВН26-С2/9 Шайба
 РВН26-С2/10 Пружина
 РВН26-С2/11 Наконечник ствола
 РВН26-С2/12 Кольцо
 РВН26-С2/13 Манжета
 РВН26-С2/14 Втулка опорная
 РВН26-С2/15 Ударник
 РВН26-С2/16 Саморез
 РВН26-С2/17 Кожух редуктора
 РВН26-С2/18 Сальник
 РВН26-С2/19 Гильза
 РВН26-С2/20 Подшипник игольчатый
 РВН26-С2/21 Подшипник игольчатый
 РВН26-С2/22 Пластина запорная
 РВН26-С2/23 Саморез
 РВН26-С2/24 Кольцо
 РВН26-С2/25 Шайба
 РВН26-С2/26 Пружина
 РВН26-С2/27 Манжета
 РВН26-С2/28 Поводок переключателя
 РВН26-С2/29 Ручка переключателя
 РВН26-С2/30 Пружина
 РВН26-С2/31 Кнопка переключателя
 РВН26-С2/32 Шестерня
 РВН26-С2/33 Ролик
 РВН26-С2/34 Ствол

РВН26-С2/35 Ролик
 РВН26-С2/36 Муфта
 РВН26-С2/37 Кольцо
 РВН26-С2/38 Кольцо
 РВН26-С2/39 Втулка напр.
 РВН26-С2/40 Манжета
 РВН26-С2/41 Манжета
 РВН26-С2/42 Втулка демпф.
 РВН26-С2/43 Кольцо
 РВН26-С2/44 Поршень
 РВН26-С2/45 Манжета
 РВН26-С2/46 Цилиндр
 РВН26-С2/47 Шайба
 РВН26-С2/48 Палец
 РВН26-С2/49 Уплотнитель
 РВН26-С2/50 Втулка
 РВН26-С2/51 Корпус редуктора
 РВН26-С2/52 Скоба
 РВН26-С2/53 Манжета
 РВН26-С2/54 Подшипник
 РВН26-С2/55 Пластина прижимная
 РВН26-С2/56 Винт
 РВН26-С2/57 Вал-шестерня
 РВН26-С2/58 Подшипник
 РВН26-С2/59 Клипса пружинная
 РВН26-С2/60 Вилка переключения
 РВН26-С2/61 Подшипник игол.
 РВН26-С2/62 Подшипник эксц.
 РВН26-С2/63 Амортизатор
 РВН26-С2/64 Шестерня
 РВН26-С2/65 Пружина
 РВН26-С2/66 Втулка пласт.
 РВН26-С2/67 Втулка
 РВН26-С2/68 Якорь

РВН26-С2/69 Шайба изол.
 РВН26-С2/70 Подшипник
 РВН26-С2/71 Защита статора
 РВН26-С2/72 Саморез
 РВН26-С2/73 Статор
 РВН26-С2/74 Индуктор
 РВН26-С2/75 Амортизатор
 РВН26-С2/76 Корпус электрод.
 РВН26-С2/77 Щетка угольная
 РВН26-С2/78 Щеткодержатель
 РВН26-С2/79 Пружина
 РВН26-С2/80 Крышка корпуса
 РВН26-С2/81 Саморез
 РВН26-С2/82 Выключатель
 РВН26-С2/83 Шнур сетевой
 РВН26-С2/84 Бандаж
 РВН26-С2/85 Зажим
 РВН26-С2/86 Саморез
 РВН26-С2/87 Саморез
 РВН26-С2/88 Саморез
 РВН26-С2/89 Скоба
 РВН26-С2/90 Болт
 РВН26-С2/91 Болт-барашек
 РВН26-С2/92 Корпус зажима
 РВН26-С2/93 Втулка
 РВН26-С2/94 Гайка
 РВН26-С2/95 Упор глубины
 РВН26-С2/96 Ручка доп.
 РВН26-С2/97 Гайка
 РВН26-С2/99 Провод соедин.
 РВН26-С2/100 Провод соедин.
 РВН26-С2/101 Провод соедин.
 РВН26-С2/102 Кольцо



№	Артикул	Наименование	Цена	
1	ЕРРВН26-С2/1	РВН26-С2/ 1 Пыльник	--- руб.	1 Купить
2	ЕРРВН26-С2/2	РВН26-С2/ 2 Шайба	21,0 руб.	1 Купить
3	ЕРРВН26-С2/3	РВН26-С2/ 3 Кольцо	8,0 руб.	1 Купить
4	ЕРРВН26-С2/4	РВН26-С2/ 4 Шайба	--- руб.	1 Купить
5	ЕРРВН26-С2/5	РВН26-С2/ 5 Кольцо	--- руб.	1 Купить
6	ЕРРВН26-С2/6	РВН26-С2/ 6 Гильза защитная	17,0 руб.	1 Купить
7	ЕРРВН26-С2/7	РВН26-С2/ 7 Шайба упорная 21*32*4	--- руб.	1 Купить
8	ЕРРВН26-С2/8	РВН26-С2/ 8 Шарик D=7,1	14,0 руб.	1 Купить
9	ЕРРВН26-С2/9	РВН26-С2/ 9 Шайба стопорящая	8,0 руб.	1 Купить
10	ЕРРВН26-С2/10	РВН26-С2/ 10 Пружина	--- руб.	1 Купить
11	ЕРРВН26-С2/11	РВН26-С2/ 11 Наконечник ствола	98,0 руб.	1 Купить
12	ЕРРВН26-С2/12	РВН26-С2/ 12 Кольцо	12,0 руб.	1 Купить

13	ЕРРВН26-С2/13	РВН26-С2/ 13 Манжета	33,0 руб.	1	Купить
14	ЕРРВН26-С2/14	РВН26-С2/ 14 Втулка опорная	36,0 руб.	1	Купить
15	ЕРРВН26-С2/15	РВН26-С2/ 15 Болт ударный	78,0 руб.	1	Купить
16	ЕРРВН26-С2/16	РВН26-С2/ 16 Саморез	--- руб.	1	Купить
17	ЕРРВН26-С2/17	РВН26-С2/ 17 Корпус редуктора	163,0 руб.	1	Купить
18	ЕРРВН26-С2/18	РВН26-С2/ 18 Сальник 30х41х7	62,0 руб.	1	Купить
19	ЕРРВН26-С2/19	РВН26-С2/ 19 Гильза	--- руб.	1	Купить
20	ЕРРВН26-С2/20	РВН26-С2/ 20 Подшипник игольчатый НК3012	--- руб.	1	Купить
21	ЕРРВН26-С2/21	РВН26-С2/ 21 Подшипник игольчатый НК0709	25,0 руб.	1	Купить
22	ЕРРВН26-С2/22	РВН26-С2/ 22 Пластина запорная	16,0 руб.	1	Купить
23	ЕРРВН26-С2/23	РВН26-С2/ 23 Саморез	--- руб.	1	Купить
24	ЕРРВН26-С2/24	РВН26-С2/ 24 Кольцо	--- руб.	1	Купить
25	ЕРРВН26-С2/25	РВН26-С2/ 25 Шайба	--- руб.	1	Купить
26	ЕРРВН26-С2/26	РВН26-С2/ 26 Пружина	--- руб.	1	Купить
27	ЕРРВН26-С2/27	РВН26-С2/ 27 Манжета	--- руб.	1	Купить
31	ЕРРВН26-С2/27-31	РВН26-С2/ 27- 31 Кнопка переключателя режимов	78,0 руб.	1	Купить
28	ЕРРВН26-С2/28	РВН26-С2/ 28 Поводок переключателя	--- руб.	1	Купить
29	ЕРРВН26-С2/29	РВН26-С2/ 29 Рукоятка переключателя режимов	--- руб.	1	Купить
30	ЕРРВН26-С2/30	РВН26-С2/ 30 Пружина переключателя	--- руб.	1	Купить
32	ЕРРВН26-С2/32	РВН26-С2/ 32 Шестерня большая	--- руб.	1	Купить
33	ЕРРВН26-С2/33	РВН26-С2/ 33 Ролик 6х10	--- руб.	1	Купить
34	ЕРРВН26-С2/34	РВН26-С2/ 34 Ствол	--- руб.	1	Купить
35	ЕРРВН26-С2/35	РВН26-С2/ 35 Ролик	--- руб.	1	Купить
36	ЕРРВН26-С2/36	РВН26-С2/ 36 Муфта	--- руб.	1	Купить
37	ЕРРВН26-С2/37	РВН26-С2/ 37 Кольцо	--- руб.	1	Купить
38	ЕРРВН26-С2/38	РВН26-С2/ 38 Кольцо	--- руб.	1	Купить
39	ЕРРВН26-С2/39	РВН26-С2/ 39 Втулка направляющая	57,0 руб.	1	Купить
40	ЕРРВН26-С2/40	РВН26-С2/ 40 Манжета	9,0 руб.	1	Купить
41	ЕРРВН26-С2/41	РВН26-С2/ 41 Манжета	8,0 руб.	1	Купить
42	ЕРРВН26-С2/42	РВН26-С2/ 42 Втулка демпфирующая	42,0 руб.	1	Купить
43	ЕРРВН26-С2/43	РВН26-С2/ 43 Кольцо	--- руб.	1	Купить
44	ЕРРВН26-С2/44	РВН26-С2/ 44 Ударник	48,0 руб.	1	Купить
45	ЕРРВН26-С2/45	РВН26-С2/ 45 Манжета кольцо 15х21	8,0 руб.	1	Купить
46	ЕРРВН26-С2/46	РВН26-С2/ 46 Поршень	93,0 руб.	1	Купить
47	ЕРРВН26-С2/47	РВН26-С2/ 47 Шайба запорная	--- руб.	1	Купить
48	ЕРРВН26-С2/48	РВН26-С2/ 48 Палец поршня	--- руб.	1	Купить
49	ЕРРВН26-С2/49	РВН26-С2/ 49 Кольцо резиновое 53х7	47,0 руб.	1	Купить
50	ЕРРВН26-С2/50	РВН26-С2/ 50 Втулка	--- руб.	1	Купить
51	ЕРРВН26-С2/51	РВН26-С2/ 51 Корпус редуктора	186,0 руб.	1	Купить
52	ЕРРВН26-С2/52	РВН26-С2/ 52 Скоба	31,0 руб.	1	Купить
53	ЕРРВН26-С2/53	РВН26-С2/ 53 Манжета	--- руб.	1	Купить
54	ЕРРВН26-С2/54	РВН26-С2/ 54 Подшипник 609	35,0 руб.	1	Купить
55	ЕРРВН26-С2/55	РВН26-С2/ 55 Пластина прижимная	54,0 руб.	1	Купить
56	ЕРРВН26-С2/56	РВН26-С2/ 56 Винт	--- руб.	1	Купить
57	ЕРРВН26-С2/57	РВН26-С2/ 57 Вал-шестерня	53,0 руб.	1	Купить
58	ЕРРВН26-С2/58	РВН26-С2/ 58 Подшипник 699	40,0 руб.	1	Купить
59	ЕРРВН26-С2/59.60	РВН26-С2/ 59,60 Вилка переключателя режимов в сборе	37,0 руб.	1	Купить
60	ЕРРВН26-С2/60	РВН26-С2/ 60 Клипса пружинная	--- руб.	1	Купить
61	ЕРРВН26-С2/61	РВН26-С2/ 61 Подшипник игольчатый НК0908	31,0 руб.	1	Купить
62	ЕРРВН26-С2/62	РВН26-С2/ 62 Подшипник - эксцентрик	152,0 руб.	1	Купить
63	ЕРРВН26-С2/63	РВН26-С2/ 63 Подшипник игольчатый	31,0 руб.	1	Купить
64	ЕРРВН26-С2/64	РВН26-С2/ 64 Шестерня ведомая Z=33	85,0 руб.	1	Купить
65	ЕРРВН26-С2/65	РВН26-С2/ 65 Пружина	--- руб.	1	Купить
66	ЕРРВН26-С2/66	РВН26-С2/ 66 Втулка пластмассовая	--- руб.	1	Купить
67	ЕРРВН26-С2/67	РВН26-С2/ 67 Втулка	--- руб.	1	Купить
68	ЕРРВН26-С2/68	РВН26-С2/ 68 Якорь	481,0 руб.	1	Купить
69	ЕРРВН26-С2/69	РВН26-С2/ 69 Шайба изоляционная	--- руб.	1	Купить
70	ЕРРВН26-С2/70	РВН26-С2/ 70 Подшипник 607	--- руб.	1	Купить

71	ЕРРВН26-С2/71	РВН26-С2/ 71 Защита статора	--- руб.	1	Купить
72	ЕРРВН26-С2/72	РВН26-С2/ 72 Саморез	--- руб.	1	Купить
73	ЕРРВН26-С2/73	РВН26-С2/ 73 Статор	341,0 руб.	1	Купить
74	ЕРРВН26-С2/74	РВН26-С2/ 74 Индуктор	--- руб.	1	Купить
75	ЕРРВН26-С2/75	РВН26-С2/ 75 Амортизатор заднего подшипника якоря	25,0 руб.	1	Купить
76	ЕРРВН26-С2/76	РВН26-С2/ 76 Корпус двигателя	237,0 руб.	1	Купить
77	ЕРРВН26-С2/77	РВН26-С2/ 77 Щетка угольная 8х5х17 (поводок, клемма-мама)	25,0 руб.	1	Купить
78	ЕРРВН26-С2/78	РВН26-С2/ 78 Щеткодержатель	93,0 руб.	1	Купить
79	ЕРРВН26-С2/79	РВН26-С2/ 79 Пружина	--- руб.	1	Купить
80	ЕРРВН26-С2/80	РВН26-С2/ 80 Крышка корпуса	155,0 руб.	1	Купить
81	ЕРРВН26-С2/81	РВН26-С2/ 81 Саморез	--- руб.	1	Купить
82	ЕРРВН26-С2/82	РВН26-С2/ 82 Выключатель	192,0 руб.	1	Купить
83	ЕРРВН26-С2/83	РВН26-С2/ 83 Шнур сетевой	--- руб.	1	Купить
84	ЕРРВН26-С2/84	РВН26-С2/ 84 Бандаж	--- руб.	1	Купить
85	ЕРРВН26-С2/85	РВН26-С2/ 85 Зажим	--- руб.	1	Купить
86	ЕРРВН26-С2/86	РВН26-С2/ 86 Саморез	--- руб.	1	Купить
87	ЕРРВН26-С2/87	РВН26-С2/ 87 Саморез	--- руб.	1	Купить
88	ЕРРВН26-С2/88	РВН26-С2/ 88 Саморез	--- руб.	1	Купить
89	ЕРРВН26-С2/89	РВН26-С2/ 89 Скоба	--- руб.	1	Купить
90	ЕРРВН26-С2/90	РВН26-С2/ 90 Болт	--- руб.	1	Купить
91	ЕРРВН26-С2/91	РВН26-С2/ 91 Болт-барашек	--- руб.	1	Купить
92	ЕРРВН26-С2/92	РВН26-С2/ 92 Корпус зажима	--- руб.	1	Купить
93	ЕРРВН26-С2/93	РВН26-С2/ 93 Втулка	--- руб.	1	Купить
94	ЕРРВН26-С2/94	РВН26-С2/ 94 Гайка	--- руб.	1	Купить
95	ЕРРВН26-С2/95	РВН26-С2/ 95 Упор глубины	--- руб.	1	Купить
96	ЕРРВН26-С2/96	РВН26-С2/ 96 Ручка дополнительная	--- руб.	1	Купить
97	ЕРРВН26-С2/97	РВН26-С2/ 97 Гайка	--- руб.	1	Купить
99	ЕРРВН26-С2/99	РВН26-С2/ 99 Провод соединительный	--- руб.	1	Купить
100	ЕРРВН26-С2/100	РВН26-С2/100 Провод соединительный	--- руб.	1	Купить
101	ЕРРВН26-С2/101	РВН26-С2/101 Провод соединительный	--- руб.	1	Купить

«ТУРБО-ТУЛС»

614012, Пермский край, г. Пермь, ул. Норильская, дом № 8
ИНН/КПП: 5905029213/590501001, ОГРН 1155958054526
р/сч 40702810149770007783 ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК"
к/сч 30101810900000000603, БИК 045773603
Тел.: (342) 227-61-80, 201-38-63

Пресс релиз

Уважаемые покупатели!

В связи с тем, что в паспорте инструмента «Перфоратор РВН26-С2» отсутствует раздел «Комплект поставки», уведомляем вас о том, что в комплектацию данного изделия входят следующие позиции:

- пластиковый кейс
 - инструкция по эксплуатации
 - смазка для буров
 - буры (Ø8, Ø10, Ø12 мм)
 - ограничитель глубины сверления
-

Директор



Каменских М.Л.